Water Specialist El Kontrol Valfi Programlama ve Kapak Çizimi Kılavuzu





Ayrıntılı Bilgi ve Sipariş için :e-mail: bilgi@tusam.com.trweb: www.tusam.com.trPhone: +90 850 302 0 392



Page 2

İçindekiler

EI Ön Kapak ve Sürücü Tertibatı	4
Rejenerasyon ve Hata Ekranları	5
Kullanıcı Ekranları	6
Yapılandırma Ayarları	7
Rejenerasyon Döngü Zamanlarının Ayarlanması	11
Yükleyici Ekranı Ayarları	12
Tanılama	14

Çizim No.	Sıra No.	Açıklama	Adet
1	V3175EI-01	WS1EI ÖN KAPAK TAKIMI	1
2	V3107-01	WS1 MOTOR	1
3	V3106-01	WS1 SÜRÜCÜ BEŞİĞİ & YAY TIRNAĞI	1
4	V3408EI-03BOARD	WS1THRU2L/2 EI PCBRD MAV/ALT REPL	1
5	V3110	WS1 SÜRÜCÜ KÜÇÜLTME DİŞLİSİ 12X36	3
6	V3109	WS1 SÜRÜCÜ DİŞLİ KAPAĞI	1
Gösterilmemiş	V3186	WS1 AC ADAPTÖR 120V-12V	
	V3186EU	WS1 AC ADAPTÖR 220-240V-12V EU	1
	V3186UK	WS1 AC ADAPTÖR 220-240V-12V UK	1
	V3186-01	SADECE WS1 AC ADAPTÖR KABLO	
Gösterilmemiş	V3178	WS1 Sürücü Arka Panosu	1

EI Ön Kapak ve Sürücü Tertibatı

Diğer çizimler ve parça numaraları için Kontrol Valfi Bakım Kılavuzuna başvurunuz.

AC Adaptör	A.B.D.	Uluslararası
Besleme Gerilimi	120 V AC	230V AC
Besleme Frekansı	60 Hz	50 Hz
Çıkış Gerilimi	12 V AC	12 V AC
Çıkış Akımı	500 mA	500 mA



El Manual

Rejenerasyon ve Hata Ekranları



Döngü	Zaman aralıkları (dak.)
1. 1nci Geri Yıkama (yukarı akış)	1 - 95 veya OFF
2. Yenileyici Çekme/Yavaş Durulama (aşağı akış)	1 - 180 veya OFF
3. 2nci Geri Yıkama (yukarı akış)	1 - 95 veya OFF
4. Hızlı Durulama (aşağı akış)	1 - 95 veya OFF
5. Yenileyici Yeniden Doldurma (arıtılmış su ile)	0.1 - 99.9 veya OFF
6. Servis (aşağı akış)	

Kullanıcı manuel rejenerasyon başlatabilir. Kullanıcı geciktirilmiş rejenerasyon zamanında manuel rejenerasyon talep etme veya rejenerasyonun hemen yapılmasını sağlama seçeneğine sahiptir:

- 1. REGEN butonuna basıp bıraktığınızda ekranda bulunan Regen ibaresine doğru vakan " ◄" sembolü yanıp sönecek ve rejenerasyon geciktirilmiş rejenerasyon zamanında gerçekleşecektir. Kullanıcı REGEN butonuna basıp bırakarak isteği iptal edebilir.
- 2. REGEN butonuna basıp yaklaşık 3 saniye kadar bekleyerek rejenerasyonu hemen başlatabilirsiniz. Kullanıcı, NEXT ve REGEN butonlarına aynı anda 3 saniye basarak kontrolü sıfırlamadığı sürece, bu isteği iptal edemez.

Genel Kullanım



Kullanıcı Ekranları

Sistem çalışırken beş ekrandan biri gösterilir.

NEXT butonuna basarak aşağıda gösterilen ekranlar arasında geçiş yapılır.

Kullanıcı 1

Tipik kullanıcı ekranıdır. Yapılandırma Ayarları 4CS'de hacim seçilmiş ise, rejenerasyon hacmini gösterir. Yapılandırma Ayarları 4CS'de hacim seçilmemiş ise, bu ekran görüntülenmez. Eğer bir ölçüm cihazı kullanılmıyorsa bu ekran gösterilmez.

Kullanıcı 2

Bir sonraki rejenerasyona kalan gün sayısını gösterir.

Kullanıcı 3

M³/Saat bazında debiyi gösterir. Eğer bir ölçüm cihazı kullanılmıyorsa bu ekran gösterilmez, bu**f**nun yerine 0 gösterilir. Adım 2CS'de 1.0 seçilmiş ise debinin önündeki bir "A" ibaresi, üzerinde kontrol valfi bulunan tankın çalışmakta olduğunu belirtir. "b" ibaresi görünüyor ise giriş çıkış kafası bulunan tankın çalışmakta olduğunu belirtir.

Kullanıcı 4

Son sıfırlamadan bu yana toplam akışı metreküp bazında gösterir. Eğer bir ölçüm cihazı kullanılmıyorsa bu ekran gösterilmez, bunun yerine 0 gösterilir.

0 DEĞERİNE SIFIRLAMAK İÇİN 3 SANİYE BOYUNCA ▼ BUTONUNA BASIN.

Kullanıcı 5

Geçerli zamanı gösterir.

Gün Saatinin Ayarlanması

Gün saati ekranı görüntülenene kadar NEXT butonuna basın. SET göstergesi görüntülenene ve saat yanıp sönene kadar ▲ veya ▼ butonlarına basın. Doğru saat görüntülenene kadar ▲ veya ▼ butonlarına basın.

Ardından NEXT butonuna basın. Dakika yanıp sönecektir. Doğru dakika görüntülenene kadar ▲ veya ▼ butonlarına basın.

Ekran Görüntülerine dönmek için NEXT butonuna basın. Gün saatinin yalnızca 8 saatten fazla süren enerji kesintilerinde, batarya bittiğine meydana gelen enerji kesintilerinde, veya yaz saati uygulaması başladığında ya da bittiğinde gerekecektir. 8 saatten uzun süre enerji kesintisi olması durumunda, gün saati yanıp sönerek sıfırlanması gerektiğini belirtir. 8 saatten kısa süren enerji kesintilerinde gün saati yanıp sönerek gün saatinin sıfırlanması gerektiğini ve bataryanın değişmesi gerektiğini belirtmektedir.



Yapılandırma Ayarları

Adım 1CS – ▲ ve ▼ butonlarını 5 saniye kadar aynı anda basılı tutup bırakın. Adım 2CS'deki ekran görünmezse valf kilidi aktif duruma gelir. Kilidi açmak için sırayla ▼, NEXT, REGEN, ▲ butonlarına basıp ardından ▲ ve ▼ butonlarına 5 saniye kadar aynı anda basılı tutun.

Adım 2CS –1" valf¹ için 25 (25 mm), 1.25" için 32 (32 mm), 1.5" için 38 (38 mm), 2L için 50L (50mm) veya 2" için 50 (50mm), 1" çift valf₂ için 1.0Γ seçin. Adım 3CS'ye gitmek için NEXT butonuna basın. Yapılandırma ayarlarından çıkmak için REGEN butonuna basın.

Not: WS2 valfini kullanırken 50 yerine 50L seçilirse, valf rejenerasyonda olduğunda ve piston ÇEKME döngüsüne sürdüğünde piston duracak ve 1002 hata kodunu verecektir. Valf sıfırlanana kadar NEXT ve REGEN butonlarına aynı anda basarak hata kodunu temizleyin, ardından doğru valf tipini girmek için valfi yeniden programlayın.

Adım 3CS – 50L veya 50 seçildiğinde, ek bir ekran görüntülenir. Valf ile birlikte 1.5" (38) veya 2.0" (50) boylarından hangi debi ölçerin kullanılacağını seçmek için kullanılır.

Adım 4CS ye gitmek için NEXT butonuna basın. Önceki adıma gitmek için REGEN butonuna basın.

Adım 4CS –Aşağıdakilerden birini seçmek için ▲ veya ▼ butonlarına basın:

- Hacim (M³) seçilmiş ise rejenerasyon, belirtilen hacim kullanıldıktan veya (eğer seçilmişse) geçersiz kılma gününde, hangisi önce gelirse, başlar.
- 28 seçilmiş ise rejenerasyon, Yükleyici Ekranı Ayarlarında (1 ile 28 arasında) seçilmiş olan günde başlar. Toplam akış ve debi kullanıcı ekranları ve Tanılama ekranındaki hacim, bir ölçüm cihazı kullanılsa dahi gösterilmeyecektir.
- 28/Hacim (M³) seçilmiş ise rejenerasyon, Yükleyici Ekranı Ayarlarında (1 ile 28 arasında) seçilmiş olan günde başlar. Bir ölçüm cihazı kullanılmamışsa toplam akış ve debi kullanıcı ekranları ve Tanılama ekranındaki hacim 0 olarak gösterilecektir.
- 7 seçilmiş ise rejenerasyon haftanın seçili gün veya günlerinde başlayacaktır (Yükleyici Ekranı Ayarlarındaki talimatlara bakınız). Toplam akış ve debi kullanıcı ekranları ve Tanılama ekranındaki hacim, bir ölçüm cihazı kullanılsa dahi gösterilmeyecektir.

• 7/Hacim (M³) seçilmiş ise rejenerasyon haftanın seçili gün veya günlerinde başlayacaktır (Yükleyici Ekranı Ayarlarındaki talimatlara bakınız). Bir ölçüm cihazı kullanılmamışsa toplam akış ve debi kullanıcı ekranları ve Tanılama ekranındaki hacim 0 olarak gösterilecektir.

Adım 5CS'ye gitmek için NEXT butonuna basın. Önceki adıma gitmek için REGEN butonuna basın.

Adım 5CS – Rejenerasyonu Hemen 0 başlatmak ya da geciktirilmiş zamanda başlatmak arasında seçim yapmak için \blacktriangle veya \blacktriangledown butonlarına basın. Hemen 0, yalnızca Adım 3CS'de Hacim (M³) seçilmiş ise seçilebilir ve bir ölçüm cihazı takılmış olmalıdır. Adım 3CS'deki diğer seçenekler için tek seçenek gecikmedir. Press Adım 5CS'ye gitmek için NEXT butonuna basın. Önceki adıma gitmek için REGEN butonuna basın.

¹ WS2 kontrol valfi kullanılırken, devre kartı yazılımı 50 ve 50L ölçüm cihazı seçeneklerine sahip olmalıdır. WS2 valfi programlama sırasında 50 ölçüm seçeneğine ayarlanmış olmalıdır. Yazılım versiyonu 50 ve 50L seçeneklerinden her ikisine de sahip değilse, devre kartı değişimi için ekipman tedarikçinize danışın. 50 ve 50L seçeneklerinden her ikisine de sahip değilse, devre kartı değişimi için ekipman tedarikçinize danışın. 50 ve 50L seçeneklerinden her ikisine de sahip değilse, devre kartı değişimi için ekipman tedarikçinize danışın. 50 ve 50L seçeneklerinden ikisine birden sahip olmayan eski versiyon yazılımlarla WS2L valfi kullanılırken, 2" ölçüm cihazı kullanılıyorsa valf 50'ye ayarlanmalı, 1,5" ölçüm cihazı kullanılıyorsa 38'e ayarlanmalıdır. WS2L valfi 50 ve 50L seçeneklerinden her ikisine de sahip daha yeni versiyon bir yazılım ile kullanılıyorsa, programlama sırasında valf 50L olarak ayarlanmalıdır.

2 Rev 618.4 veya daha yüksek yazılımlar için.



Adım 6CS – Adım 2CS'de 1.0Γ seçilmiş ise bu ekran görünmez. ▲ veya ▼ butonları ile aşağıdakilerden birini seçmenize olanak sağlar:

- Kontrol Vafinin sert suyu bypass etmemesini;
- Kontrol valfinin bir alternatör gibi çalışmasını;
- Rejenerasyon sırasında Kontrol Valfinin ayrı bir kaynağa sahip olmasını; veya
- Kontrol Valfinin Sistem Kontrolörü ile çalışmasını.

Bu özelliklerden hiçbiri kullanılmadığında OFF seçeneğini seçin.

Bu seçeneklerle yalnızca Sert Su Aşırmasız Clack Valfleri veya Clack Motorlu Alternatör Valfleri (MAV) kullanın. Sert Su Aşırmasız Clack Valfleri (1" veya 1.25" V3070FF veya V3070FM) alternatör veya ayrı kaynak fonksiyonları ile kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. V3063 ve V3063BSPT motorlu alternatör valfleri sert su aşırmasız veya basınç farklılığı 60 psi'dan yüksekse ayrı kaynak girişi olarak tasarlanmamıştır.

Kontrol Valfinin Sert Su Aşırmasız Çalışma için Yapılandırılması:

Kontrol operasyonu olarak nHbP'yi seçin. Sert su aşırmasız çalışma için üç kablolu konektör kullanılmaz.

Seçim, baskı devre kartı üzerinde ALTERNATOR DRIVE etiketli iki uçlu konektöre, bir MAV veya bir Sert Su Aşırmasız Clack Valf bağlantısının yapılmasını gerektirir. Bir MAV kullanılıyorsa MAV'ın A portu takılmalı ve valf çıkışı B portuna bağlanmalıdır. nHbP olarak ayarlandığında MAV, FILL (Dolum) veya SOFTENING (Yumuşatma) ya da FILTERING (Filtreleme) olmayan ilk rejenerasyondan önce kapatılmaya çalışılır ve FILL olmayan son rejenerasyondan sonra da kapatılmaya çalışılır.

NOT: Kontrol valfi, rejenerasyon modundayken bir hata durumuna geçerse, bu hata giderilip sıfırlanana kadar sert su aşırmasız çalışma, geçerli durumunda devam edecektir.

Kontrol Valfinin Ayrı Kaynak Çalışma için Yapılandırılması:

Kontrol operasyonu olarak SEPS'i seçin. Ayrı Kaynak çalışma için üç kablolu konektör kullanılmaz.

Seçim, baskı devre kartı üzerindeki ALTERNATOR DRIVE etiketli iki uçlu konektöre, Clack Motorlu Alternatör Valfi (MAV) bağlantısının yapılmasını gerektirir. MAV'nin C portu valf girişine ve A portu da rejenerasyon sırasında kullanılan ayrı kaynağa bağlanmalıdır. B portu besleme su kaynağına bağlanmalıdır.

SEPS olarak ayarlandığında MAV ilk rejenerasyon döngüsünden önce kapanmaya zorlanır ve son rejenerasyon döngüsünden sonra da açılmaya zorlanır.

NOT: Kontrol valfi, rejenerasyon modundayken bir hata durumuna geçerse, bu hata giderilip sıfırlanana kadar MAV, geçerli durumunda devam edecektir.

Kontrol Valfinin Alternatör Olarak Çalışması:

618.3 ve daha yüksek = Tüm birimler arasındaki iletişim için 3 yollu Ara Bağlantı Kablosu kullanın.

616.6 ve daha düşük = Bağımsız debi ölçere sahip ikiz alternatörler için 2 yollu Ara Bağlantı Kablosu kullanın.

Programlama adımlarına başlamadan önce, ara bağlantı kablosunu her bir kontrol valf kartının "INTERCONNECT" etiketli üç uçlu konektöre bağlayın. Ayrıca ölçüm cihazı kablosunu da hem kontrol valfine hem de "METER" etiketli üç uçlu konektöre bağlayın.				
		Valf Programlama Adımları		
Yapılandırma Ayarları	Adım 4CS	Hacmi Seç	Hacmi Seç	
Yapılandırma Ayarları	Adım 5CS	Rejenerasyon zamanı seçeneğini "On O" olarak ayarla.	Rejenerasyon zamanı seçeneğini "On O" olarak ayarla.	
Yapılandırma Ayarları	Adım 6CS	ALTA'yı seç. ALTA valfini MAV'nin A portuna bağla ve MAV'nin iki uçlu kablo konnektörünü ALTA valf üzerindeki "DRIVE" etiketli iki uçlu konektöre bağla.	ALTb'yi seç. ALTb valfini MAV'nin B portuna bağla. ALTB valfi ile MAV arasında bir bağlantı yok.	
Yükleyici Ekranı Ayarları	Adım 2I	Sistem Volumetrik Kapasitesini gir.	Sistem Volumetrik Kapasitesini gir (Valf A ile aynı)	
Yükleyici Ekranı Ayarları	Adım 3I	Day Override'ı (Gün Baskın) "OFF" olarak ayarla	Day Override'ı (Gün Baskın) "OFF" olarak ayarla	

NOT: Kontrol valfi rejenerasyon modu süresince hata durumunda olursa MAV B portunu kapatacak ve hata giderilip sıfirlanana kadar A portunu açık bırakacaktır.









NOT: Clack çift alternatörler, ana hacme dayalı rejenerasyon ayarları ile bağlantılı olarak gün baskın ayarında çalışacak şekilde ayarlanabilir. Bir sistem gecikmeli rejenerasyon ile çift alternatör için programlanmışsa, Clack bir çift alternatör, tam olarak yenilenmiş bir tankı faaliyete sokmak ve eksoz ünitesi için bir gecikme zamanı olmak üzere MAV'nin acil bir transferini gerçekleştirebilir. Clack çift alternatörler yalnızca birim üzerindeki çalışan gün sayısını sayarlar, böylece gün bazında rejenerasyon için programlandığında, çift alternatör sisteminin yalnızca bir gün-baskın ayara göre rejenerasyon yapmasını sağlar.

WS1, WS1.25, WS1.5, ve WS2L valflerini kullanan Clack Corporation alternatör sistemleri için rejenerasyonun son iki döngüsünü geciktirme seçeneği bulunacaktır (sadece "Durulama" ve "Dolum"). Bu özellik rejenerasyonun ikiye bölünmesini sağlar. REjenerasyonun ilk bölümü hemen başlar ve "Durulama" ve "Dolum" döngülerinden önceki tüm programlanmış döngüler yerine getirilir. "Durulama" ve "Dolum" döngülerinden önceki tüm programlanmış döngüler tamamlandığında kontrol valfi servis pozisyonuna alınır ("Gecikmiş Durulama + Kalan Dolum" gösterilir). Çalışır vaziyetteki birimin hacmi, programlanan kapasitesinin %10'una düştüğünde, kontrol valfi rejenerasyonun ikinci bölümünü bitirmek ve "Durulama" ve "Dolum" döngülerini tamamlamak üzere tetiklenir, Servis konumuna döner ve Bekleme konumuna geçerek servis için çalışır vaziyete geçmeyi bekler.







WS2 valfini kullanan Clack Corporation alternatör sistemleri için, ALTA veya ALTB seçildikten sonra NEXT butonuna basıldığında, kullanıcının servis konumuna dönmesinden hemen önce, beklemedeki tank için servis öncesi durulama zamanı miktarını ayarlamasına izin veren bir ekran görüntülenecektir.



Page 10

El Manual

Kontrol Valfinin Sistem Kontrolü Operasyonu için Yapılandırılması:

Kontrol valfini Sistem Kontrolörüne bağlamak için "SYS"yi seçin. Kontrol valfi ve Sistem Kontrolü arasındaki iletişim için üç yollu bir iletişim kablosu gereklidir. Seçim, bir Clack Sert Su Aşırmasız valfinden (V3070FF veya V3070FM) WS1 ve WS1.25 kontrol valflerinin baskı devre kartlarında bulunan ALTERNATOR DRIVE etiketli iki uçlu konektöre bağlantı yapılmasını gerektirir. 1.5" için "38" (38mm), 2"L için "50L" (50mm), ve WS2 için "50" (50mm) valf tipleri için, Clack Motorlu Alternatör Valfinden (MAV) (V3071/ BSPT veya V3076/ BSPT) baskı devre kartı üzerindeki ALTERNATOR DRIVE etiketli iki uçlu konektöre bağlantı yapılması gereklidir. NOT: Sert Su Aşırmasız valfi olarak çalışması için V3071/ BSPT veya V3076/ BSPT valfinin "A" portuna bir kör tapa takılması gerekmektedir.



Adım 7CS'ye ilerlemek için NEXT butonuna basın. Önceki adıma geri dönmek için REGEN butonuna basın.



Adım 7CS – bir rejenerasyonu başlatmak için bir dış sinyal kullanımının seçilmesi: Seçim yalnızca baskı devre kartı üzerinde yer alan DP SWITCH etiketli iki yollu konektöre bağlantı yapıldığında geçerli olur. Seçeneklerin açıklaması aşağıda verilmiştir:

oFF - seçenek kullanılamaz

NOT: Çif alternatörlü bir sistemde her bir kontrol ayrı bir dP sinyaline veya dP anahtarına sahip olmalıdır. Her iki kontrol için tek bir dP sinyali veya tek bir dP anahtarı kullanılamaz.

on0 – dP anahtarı toplamda 2 dakika kadar kapalı kalmışsa birime bir rejenerasyon sinyali gönderilir. Çift alternatörlü bir sistemde MAV, önce anahtar birimlerine geçer, böylece sinyallenen birim rejenerasyonu başlatabilir. MAV geçişini tamamladıktan sonra, rejenerasyon hemen başlar. Not: Çift alternatör için programlanan WS1 – WS2L kontrol valfleri için: dP fonksiyonu "on0" olarak ayarlanmışsa, Gecikmeli Durulama ve Dolum özelliği kullanılamaz.

dELy – dP anahtarı toplamda 2 dakika kadar kapalı kalmışsa ayarlanmış gecikmeli zamanda bir rejenerasyon başlar. Çift alternatörlü sistemlerde dP anahtarı tetiklendiğinde, PC Kartı "REGEN TODAY" mesajını gösterir ve gecikmeli rejenerasyon zamanı geldiğinde kontrol tankları değiştirir ve ardından tetiklenen birim rejenerasyona girer. Not: Çift alternatör için programlanan WS1 – WS2L kontrol valfleri için: dP fonksiyonu "dEL" olarak ayarlanmışsa, Gecikmeli Durulama ve Dolum özelliği kullanılamaz.

HoLd –dP anahtarı kapatılmışsa , anahtar kapalı kaldığı sürece rejenerasyon başlaması engellenir. Çift alternatörlü bir sistemde bir birimin yenilenmesi, anahtarın kapalı kalması boyunca engellenebilir. Birim kapasitesi sıfıra düşerse, anahtar açılana kadar tankların değiştirilmesine izin verilmeyecektir. Not: Çift alternatör için programlanan WS1 – WS2L kontrol valfleri için Gecikmeli Durulama ve Dolum özelliği istenirse "HoLd" ile bağlantılı olarak ayarlanabilir.

Yapılandırma Ayarlarından çıkmak için NEXT butonuna basın. Önceki adıma geri dönmek için REGEN butonuna basın.



Rejenerasyon Döngüsü Zamanlarının Ayarlanması

Adım 1CT – NEXT ve ▼ butonlarına 5 saniye boyunca aynı anda basın ve bırakın. Adım 2CT'deki ekran görüntülenmezse, valf üzerindeki kilit devreye girer. Kilidi açmak için sırayla ▼, NEXT, REGEN, ▲ butonlarına basın, ardından NEXT ve ▼ butonlarına aynı anda 5 saniye boyunca basıp bırakın.

Adım 2CT - SOFTENING veya FILTERING arasında seçim yapın. FLTr olarak ayarlandığında, 7CT oFF konumunda değilken, ve 2CS 25 olarak ayarlandığında, 30 saniyelik sabit bir Geri Yıkama, Durulama 6CT'den sonra otomatik olarak rejenerasyon döngüsü programına eklenir.

Bu ek geriyıkama için durum göstergesi sıralamadaki bir başka döngü adımı olarak görüntülenir.

Adım 3CT'ye ilerlemek için NEXT butonuna basın. Rejenerasyon Döngü Zamanlarından çıkmak için REGEN butonuna basın.

Adım 3CT – Geriyikama uzunluğunu, ▲ veya ▼ butonlarını kullanarak 1-95 dakika arası veya OFF olarak ayarlayın.

Adım 4CT'ye ilerlemek için NEXT butonuna basın. Önceki adıma dönmek için REGEN butonuna basın.

Adım 4CT - ▲ veya ▼ butonlarını kullanarak yenileyici çekişi uzunluğunu 1-95 dakika arası veya OFF olarak ayarlayın.

Adım 5CT'ye ilerlemek için NEXT butonuna basın. Önceki adıma dönmek için REGEN butonuna basın.

Adım 5CT – İkinci geri yıkama uzunluğunu, ▲ veya ▼ butonlarını kullanarak 1-95 dakika arası veya OFF olarak ayarlayın.

Adım 6CT'ye ilerlemek için NEXT butonuna basın. Önceki adıma dönmek için REGEN butonuna basın.

Adım 6CT – Durulama uzunluğunu, ▲ veya ▼ butonlarını kullanarak 1-95 dakika arası veya OFF olarak ayarlayın.

Adım 7CT'ye ilerlemek için NEXT butonuna basın. Önceki adıma dönmek için REGEN butonuna basın.

Step 7CT – Dolum süresini 0.1-99.0 dakika arası veya OFF olarak ayarlayın. WS2 valfleri fabrika çıkışı olarak 2.2 gpm (8.3 lpm)'lik yeniden dolum akış kontrolü ile birlikte gelir. Diğer tüm kontrol valfleri fabrika çıkışı olarak 0.5 gpm (1.9 lpm)'lik yeniden dolum akış kontrolü ile birlikte gelir.

Rejenerasyon Döngü Zamanlarından çıkmak için NEXT butonuna basın. Önceki adıma dönmek için REGEN butonuna basın.







Adım 1I - Yükleyici Ekranına girmek için NEXT ve ▲

butonlarına 5 saniye kadar aynı anda basın ve bırakın.

Adım 2I - ▲ veya ▼ butonlarını kullanarak haftanın geçerli gününü ayarlayın. Varsayılan = 2 (Pazartesi)

2 = PAZARTESI4 = CARSAMBA5 = PERSEMBE7 = CUMARTESİ Adım 31'ya ilerlemek için NEXT butonuna basın. Yükleyici Ekranından çıkmak için REGEN butonuna

Adım 3I – NEXT butonunu kullanarak 1ile 7 arası gümler arasında geçiş yapın. Her bir gün için rejenerasyon açmak veya kapatmak için ▲ veya▼ butonlarını kullanın (rejenerasyon göstergesinin açık olması rejenerasyonun oluşacağı anlamına gelmektedir). 7nci günün tamamlanmasının ardından Adım 41'ya ilerlemek için NEXT butonuna basın. Önceki adıma dönmek için REGEN butonuna basın.

Adım 4I - Rejenerasyon saatini ayarlamak için 🔺 veya ▼ butonlarını kullanın. Adım 51'ya ilerlemek için NEXT butonuna basın. Önceki adıma dönmek için REGEN butonuna basın.

Adım 5I - Rejenerasyon dakikasını ayarlamak için ▲ veya ▼ butonlarını kullanın. Yükleyici Ekranından çıkmak için NEXT butonuna basın. Önceki adıma dönmek için REGEN butonuna basın.



Tanılama

Adım 1D - ▲ ve ▼ butonlarını aynı anda 5 saniye basılı tutun ve bırakın. Ardından ▲ ve ▼ butonlarını aynı anda 3 saniye basılı tutun ve bırakın. Adım 2D'deki ekran görüntülenmezse, valf üzerindeki kilit devreye girer. Kilidi açmak içim ▼, NEXT, REGEN, ▲ butonlarına sırayla basın, ardından ▲ ve ▼ butonlarını aynı anda 5 saniye basılı tutun ve bırakın. Ardından ▲ ve ▼ butonlarını aynı anda 3 saniye basılı tutun ve bırakın.

Adım 2D – Son rejenerasyondan bu yana geçen gün sayısı gösterilir. Adım 3D'ye gitmek için NEXT butonuna basın. Tanılamadan çıkmak için REGEN butonuna basın.

Adım 3D – Ekran, son rejenerasyondan beri arıtılan arıtılmış suyun M³ cinsinden hacmini gösterir. Adım 3CS'de Hacim (M3), 28/Hacim (M3), veya 7/Hacim (M3) seçeneklerinden biri seçilmiş ve herhangi bir ölçüm cihazı takılı değil ise ekranda 0 görüntülenecektir. Adım 4D'ye gitmek için NEXT butonuna basın. Önceki adıma dönmek için REGEN butonuna basın.

Adım 4D – Başlangıçtan beri çalışır vaziyette geçen gün sayısını gösterir. Adım 4D'ye gitmek için NEXT butonuna basın. Önceki adıma dönmek için REGEN butonuna basın.

Adım 5D – Başlangıçtan beri toplam rejenerasyon sayısını gösterir. Tanılamadan çıkmak için NEXT butonuna basın. Önceki adıma gitmek için REGEN butonuna basın.

El Manual

Revizyon Geçmişi:

4/13/2012

SAYFA 4:

V3186

WS1 AC ADAPTÖR 120V-12V

11/9/2012

<u>SAYFA 6:</u> Düzenlenmiş Kullanıcı 3 metni <u>SAYFA 7:</u> Düzenlenmiş Adım 2CS metni <u>SAYFA 8:</u>

Düzenlenmiş Adım 6CS metni

12/7/2012

<u>SAYFA 5:</u> Eklenen - "1.0T tipi valf ile birlikte kullanılır,..."



Ayrıntılı Bilgi ve Sipariş için :e-mail: bilgi@tusam.com.trweb: www.tusam.com.trPhone: +90 850 302 0 392



Page 16